

## Настройка сетевых правил

Терминал при включении автоматически получает динамический IP-адрес по DHCP. Определение ip-адресов должно быть обязательно через DNS-сервис.

Для корректной работы терминала необходимо настроить правила для исходящих и входящих подключений.

### Правила для исходящих подключений и установленных с них соединений

Протокол	Порт	IP адрес назначения	Домен	Сервис	Описание
Основные правила (обязательно)					
TCP	80	178.154.229.184	cluster.dimeco.ru cluster.medbank.pro	HTTP сервер системы осмотров	Служебная информация (синхронизация времени и т.п.)
TCP	443	178.154.229.184	cluster.dimeco.ru cluster.medbank.pro cp.medbank.pro	HTTP сервер системы осмотров	Сервис ПРМО
NTP	123	-	-	NTP	Сервис сетевого точного времени
UDP	31194	158.160.44.78 95.174.108.213	vpn.medbank.pro	VPN сеть для терминалов	VPN сеть для терминалов
TCP	443	158.160.44.78 95.174.108.213	vpn.medbank.pro	VPN сеть для терминалов	HTTP сервис VPN для терминалов
Техническая поддержка (опционально)					
TCP	20, 21	95.174.108.203	sv.medbank.pro	ftp	Передача файлов для нужд техподдержки
TCP	49152-65534	95.174.108.203	sv.medbank.pro	ftp	Передача данных ftp
Видеосвязь (опционально)					
TCP	443	178.154.221.156	media.medbank.pro	HTTP сервисы медиасервера	
UDP	443	178.154.221.156	media.medbank.pro	STUN/TURN сервер	
UDP	50000 - 60000	178.154.221.156	media.medbank.pro	WebRTC медиа трафик	

### Правила для входящих подключений

Открывать доступ к портам входящих подключений не требуется.