Настройка сетевых правил

Терминал при включении автоматически получает динамический IP-адрес по DHCP. Для корректной работы терминала требуется рабочий DNS-сервис и настроить правила для исходящих и входящих подключений.

Правила для исходящих подключений и установленных соединений

Протокол	**Порт/тип ICMP**	**IP адрес назначения**	**Описание**
Основные правила (обязательно)			
TCP	80	178.154.229.184 89.248.206.81 136.234.2.188	Служебная информация (синхронизация времени и т.п.)
TCP	443	178.154.229.184 89.248.206.81 136.234.2.188	Сервис ПРМО
ICMP	8, 0	-	Проверка связи на терминале
UDP	33434-33634	-	Проверка связи на терминале
NTP	123	-	Сервис точного времени
UDP	31194	158.160.44.78 95.174.108.213	Подключение техподдержки терминалов
TCP	443	158.160.44.78 95.174.108.213	Подключение техподдержки терминалов
Техническая поддержка (опционально)			
TCP	20, 21, 49152-65534	95.174.108.203	Передача информации техподдержки терминалов
Видеосвязь (опционально)			
TCP	443	178.154.221.156 89.248.206.81 136.234.2.188	
UDP	443, 50000 - 60000	178.154.221.156 89.248.206.81 136.234.2.188	

Открывать доступ к данным портам для входящих соединений не требуется